



VIVA L GAZ

MANUEL D'INSTALLATION (FR)

VIVA L 100

VIVA L 120

VIVA L 140

VIVA L 160

RAIS[®]
ART OF FIRE

attika[®]
FEUERKULTUR

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Introduction au manuel d'installation	4
La cheminée à gaz en termes généraux	6
Sécurité	7
Conditionnement de livraison	9
Guide pour la mise au rebut	10
Aperçu du contenu	11

INSTALLATION

Guide d'installation	13
Préparatifs d'installation	14
Ouverture de la porte	15
Verrouillage de la porte	16
Installation du brûleur	17
Disposition des bûches en céramique	21
Modification du raccordement du conduit de fumée	26
Restricteurs	28
Installation des composants électriques et de gaz	29
Connexion électrique	30
Raccordement au gaz	31
Télécommande	32
Système équilibré de conduits de fumée	33
Positionnement des terminaux du conduit de fumée	34
Distance par rapport à un matériau combustible	35
Démarrage de la cheminée à gaz	37
Purge de la conduite de gaz	38
Réglage de la pression	39
Mesure du CO et de l'O ₂	40

MAINTENANCE

Entretien et maintenance	41
Nettoyage	42
Garantie	43

DÉPANNAGE ET ERREURS

Dépannage	44
Codes d'erreur affichés sur la télécommande	45
Codes d'erreur affichés sur l'application	46
Diagramme des sons d'erreur	47

INFORMATIONS TECHNIQUES

Étiquette d'information	48
Fiches techniques	49
Paramètres techniques	52
Schémas	53

INTRODUCTION AU MANUEL D'INSTALLATION

Cette cheminée à gaz doit être installée conformément à ce manuel d'installation.

Le manuel d'installation couvre les trois modèles suivants :

Viva L 100 G

Viva L 120 G

Viva L 140 G

Viva L 160 G

Ce manuel couvre toutes les options de personnalisation telles que la couleur, la porte en verre/acier, le conduit de fumée supérieur/arrière ou les plaques supérieures.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Il est important que la cheminée à gaz soit correctement installée dans le respect de l'environnement et de la sécurité des personnes.

L'installation doit être conforme à toutes les règles et réglementations locales, y compris celles faisant référence aux normes nationales et européennes.

EXIGENCES

- Étudiez la structure et le contenu de ce manuel préalablement à l'installation.
- Accordez une attention particulière au chapitre relatif à la sécurité et aux manuels fournis.
- Assurez-vous d'avoir bien compris les instructions. Dans le cas contraire, veuillez contacter votre revendeur RAIS/ATTIKA.
- Suivez l'intégralité des instructions du manuel dans l'ordre dans lesquelles elles sont données.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES CODES QR

À plusieurs endroits dans le manuel, vous trouverez des codes QR avec des liens vers des guides vidéo de différentes installations.

Pour utiliser ces codes QR, il suffit d'ouvrir l'appareil photo de votre téléphone et de le pointer vers le code. Vous aurez alors la possibilité d'ouvrir un lien vers le guide vidéo.



Viva L 100 G



Viva L 120 G



Viva L 140 G



Viva L 160 G



AVERTISSEMENTS

Veillez noter les symboles ci-dessous qui indiquent des situations potentiellement dangereuses.

SYMBOLE	DESCRIPTION
	Signe visuel illustrant une mise en garde ou un avertissement important.
	Signe visuel illustrant un danger potentiel.

NUMÉRO DE PRODUCTION

Le numéro de production est le numéro d'identification de la cheminée à gaz et doit être mentionné dans toute demande de renseignements concernant la garantie de la cheminée.

Recherchez le numéro de production de la cheminée à gaz sur la partie inférieure au dos de celle-ci et inscrivez-le dans la zone de texte :

Numéro de production

Remarque : référez-vous au dessin pour repérer l'emplacement du numéro de production.

Date : **Revendeur :**



Production number :
00000
Produced by:
RAIS AIS
9900 Frederikshavn, DK

Exemple de
numéro de production

SÉCURITÉ

Il est important que la cheminée à gaz soit correctement installée dans le respect de l'environnement et de la sécurité des personnes. Il est interdit d'apporter des modifications non autorisées à la cheminée.

La cheminée ne peut pas être utilisée si la vitre est fendue, fissurée ou retirée. N'utilisez pas la cheminée si le joint de la vitre est endommagé ou usé.

Les systèmes de conduits de fumée dotés du marquage CE et approuvés pour ce produit peuvent être utilisés (voir ce qui suit sur les systèmes d'échappement équilibrés à la page 33).

Il est recommandé d'assurer le renouvellement de l'air dans la pièce pour un environnement intérieur agréable.

Cette cheminée peut être installée dans un bâtiment étanche à l'air ou dans un bâtiment doté d'une ventilation mécanique étant donné que la cheminée à gaz fonctionne dans un système fermé.

Veillez noter que le non-respect des instructions de ce manuel et de l'ensemble des manuels fournis peut entraîner une situation dangereuse ou mortelle.



AVERTISSEMENT !

- L'appareil doit être placé et raccordé par un installateur autorisé en tenant compte de sa nature de système étanche à la pièce.
- Avant de commencer l'installation, vérifiez que les informations figurant sur l'étiquette d'information correspondent au type de gaz et à la pression d'alimentation auxquels l'appareil sera raccordé.
- Installez l'appareil conformément aux instructions suivantes ainsi qu'aux réglementations nationales et locales en vigueur.
- Ne mettez pas de matériaux combustibles ou organiques dans la cheminée.
- Après l'arrêt de la cheminée, celle-ci nécessite une période de refroidissement de 15 minutes avant que la vitre ne puisse être nettoyée.
- Veillez à ce que la zone autour de la cheminée soit toujours exempte de matières combustibles. Vérifiez la distance minimale de sécurité à la page 35.
- Veillez à ce que la cheminée reste propre, en évitant par exemple la poussière et l'humidité pendant l'installation. L'obstruction des clapets d'allumage retardé peut entraîner une situation dangereuse.
- Assurez-vous que les clapets d'allumage retardé sont fonctionnels pendant l'installation (voir page 37).
- Assurez-vous que le système équilibré de conduits de fumée est correctement installé.
- Ne déformez pas et ne forcez pas les tuyaux flexibles vers la valve combinée GV60. Assurez-vous qu'aucune contrainte n'est exercée sur les tuyaux.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux pendant l'installation ou le placement de la cheminée.
- Après l'installation, assurez-vous que les tuyaux et les raccords à compression sont étanches au gaz.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DANS LA CHEMINÉE

La cheminée à gaz est équipée de trois dispositifs de sécurité :

- **1^{er} thermocouple**

Nos cheminées sont équipées d'un 1^{er} thermocouple dans l'unité pilote. Si la flamme pilote n'est pas allumée, la cheminée s'éteint. Veuillez à ne placer aucune décoration autour des thermocouples.

- **2^e thermocouple**

Nos cheminées sont équipées d'un 2^e thermocouple supplémentaire qui éteint la cheminée si le brûleur principal n'est pas allumé ou ne brûle pas correctement. Veuillez à ne placer aucune décoration autour du 2^e thermocouple.

- **Clapets d'allumage retardé**

Nos cheminées sont équipées de surfaces de surpression appelées clapets d'allumage retardé. En cas d'allumage brusque, les clapets d'allumage retardé absorbent la pression afin de ne pas endommager la vitre.

AVERTISSEMENT !

N'utilisez que les éléments fournis ou décrits dans ce manuel ou dans d'autres documents connexes.



REMARQUE !

En raison du risque d'incendie, faites attention à la distance par rapport aux objets combustibles, comme les meubles par exemple. Voir la distance à la page 35.

Ce produit est un appareil de chauffage. Les surfaces deviennent ainsi très chaudes et ne doivent pas être touchées lorsque la cheminée est utilisée ou vient tout juste d'être éteinte. Il est donc nécessaire de protéger les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite de la cheminée.

Si la cheminée est éteinte ou si le feu s'éteint, attendez au moins trois minutes avant de rallumer la cheminée.




CONDITIONNEMENT DE LIVRAISON

La cheminée est livrée bien attachée sur une palette de transport à l'aide de quatre fixations de sécurité pour le transport, une sur chaque coin (A). Les fixations de sécurité sont bien attachées à l'aide de vis qui doivent être retirées. La fixation de sécurité peut ensuite être retirée (B).

Lorsque la cheminée est livrée, veuillez vérifier qu'elle ne présente aucun défaut ou dommage.

La cheminée ne peut pas être installée si elle présente des dommages, des pièces manquantes ou des défauts.




GUIDE POUR LA MISE AU REBUT

ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

La cheminée est expédiée dans un emballage recyclable. Cet emballage doit être éliminé conformément aux réglementations nationales relatives à l'élimination des déchets.

Voici une vue d'ensemble des matériaux :



APERÇU DU CONTENU


Les éléments suivants sont inclus pour la décoration de la chambre de combustion, le réglage de la circulation de l'air et de l'image de la flamme :



TABLE DES MATIÈRES

1. Bûches (qté. 8)
2. Filaments (1 sac)
3. Brûleurs secondaires (qté. 2)
4. Restricteurs (qté. 2)
5. Couche de braise : (2 sacs)
6. Clé de la porte (qté. 1)

APERÇU DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES



Valve combinée GV60



Récepteur



Alimentation électrique
et adaptateur 6 V
(facultatif)



Télécommande



Télécommande ronde
(facultatif)



Module WiFi
(facultatif)

GUIDE D'INSTALLATION

Voici un aperçu des pages suivantes concernant l'installation de Viva L.

PRÉPARATIFS D'INSTALLATION

Suivez les instructions recommandées à la page 14 avant de commencer à installer la cheminée à gaz.

OUVERTURE DE LA PORTE

Suivez les instructions de la page 15 pour savoir comment ouvrir la porte.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Suivez les instructions de la page 16 pour savoir comment verrouiller la porte.

INSTALLATION DU BRÛLEUR

Suivez les instructions de la page 17 pour installer le brûleur.

INSTALLATION DE SOLUTIONS OPTIONNELLES

Veillez suivre le manuel d'utilisation distinct pour l'installation des solutions optionnelles.

DISPOSITION DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE

Suivez les instructions de la page 21 pour savoir comment disposer les bûches en céramique.

MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE

Suivez les instructions de la page 26 pour passer de la sortie supérieure à la sortie arrière.

RESTRICTEURS

Suivez les instructions de la page 28 pour l'aperçu et la description.

INSTALLATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET DE GAZ

Suivez les instructions de la page 29 pour l'installation des composants électriques et de gaz, comprenant également un guide pour la synchronisation de la télécommande et du récepteur.

SYSTÈME ÉQUILIBRÉ DE CONDUITS DE FUMÉE

Vous trouverez à la page 33 une introduction au système équilibré de conduits de fumée. Pour une description et une installation plus détaillées, veuillez suivre le manuel distinct d'installation du système équilibré de conduits de fumée.

DISTANCE DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Suivez les instructions de la page 35 pour les exigences de placement et de distance par rapport aux matériaux combustibles.

DÉMARRAGE DE LA CHEMINÉE À GAZ

Suivez les instructions de la page 37 lorsque vous allumez la cheminée pour la première fois.

PURGE DE LA CONDUITE DE GAZ

Suivez les instructions de la page 38 pour réaliser un test fonctionnel afin de vérifier la fonction de démarrage de la cheminée à gaz.

RÉGLAGE DE LA PRESSION

Suivez les instructions de la page 39 pour réaliser un test de pression.

MESURE DU CO ET DE L'O₂

Suivez les instructions de la page 40.

PRÉPARATIFS D'INSTALLATION

Sur cette page, nous avons énuméré les informations à connaître avant de commencer l'installation de la cheminée à gaz.



REMARQUE !

Préparation du placement et de l'installation

- Installez la cheminée sur un sol solide pouvant supporter le poids de la cheminée.
- Respectez les exigences d'écart au feu indiquées dans ce manuel. Voir les distances exactes à la page 35.
- Lorsque la cheminée a été placée, assurez-vous qu'elle est à niveau et droite.
- La vitre de la cheminée doit être nettoyée avant la première utilisation, sinon les traces de doigts, etc., peuvent brûler sur la vitre.

Préparatifs pour l'alimentation en électricité et en gaz

- L'alimentation en gaz et en électricité doit être située près de la partie inférieure du foyer ; assurez-vous de prévoir la marche à suivre avant l'installation. Nous recommandons d'installer une alimentation en gaz par un système flexible homologué sur les derniers 500-1250 mm de l'installation afin de faciliter le raccordement à la cheminée.
- Veillez à calculer le diamètre de l'alimentation en gaz approprié au bon fonctionnement de la cheminée.

OUVERTURE DE LA PORTE

La cheminée à gaz est livrée avec la porte verrouillée.
La porte doit être ouverte pour installer le brûleur de la cheminée.


REMARQUE !

La clé de la porte est en métal et doit être manipulée avec précaution pour éviter de rayer la peinture de la cheminée.



La cheminée est livrée avec une clé de porte unique, essentielle pour ouvrir et accéder à la cheminée.

La porte est équipée d'une serrure supérieure et inférieure. Pour déverrouiller la porte, il vous suffit d'insérer la clé dans la serrure correspondante et de la tourner vers le bas. Cela vous donnera accès à la cheminée, voir illustration ci-dessous.



VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pour bien verrouiller la porte de la chambre de combustion, maintenez fermement la porte en place et servez-vous de la clé de porte fournie pour enclencher les serrures supérieures et inférieures.

Tournez la clé vers le haut pour verrouiller la porte. Avant d'allumer le feu, assurez-vous que la chambre de combustion est complètement hermétique pour garantir une sécurité et des performances optimales.

REMARQUE !

Veuillez vous assurer que les serrures supérieure et inférieure maintiennent solidement la porte et assurent l'étanchéité de la chambre de combustion.




INSTALLATION DU BRÛLEUR

Si le brûleur doit être remplacé, cette section peut être suivie.

Assurez-vous que le brûleur est compatible avec le type de gaz requis. Le type de gaz convenant au brûleur est décrit sur le côté de la boîte dans laquelle il est livré. Vérifiez que les buses d'injection correspondent au type de gaz employé et que les réglages d'air sont corrects.

RÉGLAGES DE L'AIR POUR LE GAZ NATUREL


La plaque d'air du brûleur principal doit être placée sur la moitié (voir la flèche).



Le réglage de l'air pour les brûleurs varie selon les types de gaz. Assurez-vous que les réglages d'air corrects ont été effectués. Si ce n'est pas le cas, veuillez procéder aux ajustements nécessaires.


Suivez le guide ci-dessous pour le réglage de l'air pour le gaz naturel ou le GPL.

Pour le gaz naturel, l'effet Venturi de l'air doit être réglé de manière à ce qu'il y ait un côté complètement fermé et un côté avec un petit trou.




RÉGLAGES DE L'AIR POUR LE GAZ NATUREL ET LE CONDUIT DE FUMÉE SNORKEL

La plaque d'air du brûleur principal doit être placée sur la moitié (voir la flèche).




Pour le gaz naturel, l'effet Venturi de l'air doit être réglé de manière à ce qu'il y ait un côté complètement ouvert et un côté avec un petit trou.




RÉGLAGES DE L'AIR POUR LE GPL

La plaque d'air du brûleur principal doit être réglée sur la position complètement ouverte (voir les flèches).



Pour le GPL, l'effet Venturi de l'air doit être réglé de manière à ce qu'il soit complètement ouvert des deux côtés.




PROCÉDURE D'INSTALLATION DU BRÛLEUR

1. Retirez la grille inférieure ; soyez prudent pour éviter d'endommager la peinture de la cheminée.


Commencez par retourner un côté vers le haut.

Effectuez ce processus avec délicatesse avec des mouvements adroits pour éviter d'endommager la peinture.



2. En bas, vous remarquerez la présence de quatre boulons indispensables à la fixation du brûleur à la cheminée.


Retirez ces boulons avec précaution et n'oubliez pas de les ranger en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.



3. Déballez votre brûleur. Prenez votre temps en l'introduisant avec précaution dans le trou de la chambre de combustion.


4. Faites attention à ne pas endommager le joint blanc situé dans la partie inférieure de la cheminée. Il peut être nécessaire d'incliner légèrement le brûleur afin qu'il soit correctement inséré dans le trou.

Veillez à ce que l'unité pilote soit positionnée à l'avant de la cheminée, tandis que les deux brûleurs secondaires sont placés à l'arrière.




5. Après avoir installé le brûleur, positionnez fermement le bouclier thermique au-dessus de celui-ci.

Cette étape essentielle assurera la protection indispensable aux composants électroniques sensibles situés en dessous, garantissant ainsi leur sécurité et leur bon fonctionnement.



6. Après avoir placé le bouclier thermique au-dessus du brûleur et s'être assuré que les composants électroniques sont bien protégés, réinstallez soigneusement la grille inférieure noire par-dessus.

Cette étape garantit que le brûleur et le bouclier thermique sont bien fermés, maintenant une installation régulière et sûre de votre cheminée et assurant un flux d'air correct pour la combustion.




AVERTISSEMENT !

Une installation incorrecte peut entraîner une situation dangereuse. Assurez-vous que les boulons inférieurs sont bien serrés et que le brûleur est appuyé contre le joint inférieur de la chambre de combustion.




APERÇU DES BRÛLEURS

FR



Brûleur principal

Brûleur secondaire



2^e thermocouple pour le brûleur principal

1^{er} thermocouple

Électrode iézoélectrique


Guide de la flamme pilote

DISPOSITION DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE

Lorsque vous disposez les bûches en céramique et la couche de braises dans la chambre de combustion, il est important qu'elles ne recouvrent pas la flamme pilote et son thermocouple. Les braises ne doivent pas non plus être placées sous la protection de la veilleuse.

Les deux thermocouples doivent rester à l'écart de la couche de braises. Ne couvrez pas les trous du brûleur principal (voir les cercles).

Lors de la mise en service ou de l'entretien de la cheminée, il est important de s'assurer du bon fonctionnement de l'allumage croisé (de la flamme pilote au brûleur principal) et que l'allumage est facilement effectué avec les brûleurs secondaires.



AVERTISSEMENT !

Il est très important de suivre les instructions de ce manuel lorsque vous positionnez les bûches ainsi que la couche de braises dans la cheminée. Si vous n'effectuez pas cette opération correctement, la silhouette de flamme obtenue ne sera pas optimale. Un placement incorrect des bûches peut entraîner une situation dangereuse.



PLACEMENT DES BÛCHES : VIVA L

Les bûches en céramique suivantes doivent être utilisées.



1. Placez la bûche n° 1 comme indiqué sur la photo.



2. Placez le brûleur secondaire gauche.



3. Placez la bûche n° 2 sur le brûleur gauche.



4. Placez ensuite la bûche en céramique n° 3 sur l'autre brûleur secondaire avant de la placer dans la chambre de combustion.



5. Placez ensuite le brûleur secondaire et la bûche en céramique.



6. Placez la bûche n° 4 comme indiqué sur la photo.



7. Placez la bûche n° 5, de manière à ce qu'elle repose sur la bûche n° 4.



8. Placez la bûche n° 6, de manière à ce qu'elle repose sur la bûche n° 4.



9. Placez la bûche n° 7, de manière à ce qu'elle repose sur la bûche n° 4.



10. Placez le bois de chauffage n° 8 de manière à ce qu'il se trouve devant le coin droit (facultatif).



11. Parsemez 1 sachet de copeaux de braise à l'avant de la chambre de combustion. Assurez-vous de ne pas couvrir la zone pilote et les trous qui s'y trouvent. La moitié du deuxième sac peut être utilisée derrière le brûleur (facultatif).



12. Placez le filament sur le brûleur principal pour obtenir un effet lumineux supplémentaire (cercle). Le filament ne doit pas entrer en contact avec les thermocouples. Utilisez les copeaux pour fixer le filament.



AVERTISSEMENT !

Veillez à ce que le brûleur principal et la flamme pilote soient dénués de toute décoration.



MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU CONDUIT DE FUMÉE

La cheminée est livrée prête à être raccordée à la sortie supérieure, mais peut être modifiée pour utiliser la sortie arrière en suivant les étapes 1 à 5 :

ÉTAPE 1

Commencez par tapoter le couvercle situé derrière la cheminée à l'aide d'un marteau. Appliquez des coups délicats et contrôlés sur le couvercle. Veillez à être prudent et ne frapper que sur le couvercle pour éviter tout dommage potentiel.

Le couvercle est fixé en quatre points. Pour faciliter le processus, utilisez un burin pour diriger la force tout en tapant. Cela permettra une élimination plus précise et plus efficace.



ÉTAPE 2

La Skamol à l'intérieur de la cheminée doit maintenant être retirée.


Commencez par retirer la grille inférieure de la chambre de combustion. Retirez ensuite les quatre boulons qui maintiennent la Skamol latérale en place. Inclinez ensuite délicatement les panneaux latéraux vers l'avant. Une fois les deux panneaux latéraux retirés, la plaque arrière peut être retirée.



ÉTAPE 3

Commencez par desserrer les trois vis situées sur la bride extérieure en haut de la cheminée. Une fois les vis suffisamment desserrées, retirez soigneusement la bride extérieure.

Desserrez les trois vis sur la bride intérieure en haut de la chambre de combustion. Retirez-la avec précaution.



ÉTAPE 4

Dévissez la plaque de recouvrement supérieure derrière la cheminée et installez-la sur le dessus du cheminée.

La plaque de recouvrement intérieure peut désormais être retirée et installée dans la partie supérieure de la chambre de combustion.

**ÉTAPE 5**

Placez maintenant la bride extérieure derrière la cheminée et la bride intérieure à l'arrière de la chambre de combustion.

**REMARQUE !**


Manipulez les plaques latérales intérieures et arrière avec précaution, car elles sont facilement endommagées. Lors du changement, assurez-vous que les joints sont en bon état. Dans le cas contraire, ils doivent être remplacés.




RESTRICTEURS

Deux restricteurs différents sont inclus dans la cheminée à gaz. Les restricteurs sont utilisés pour obtenir le débit approprié dans le système équilibré de conduits de fumée.

Il est important de vérifier et d'évaluer à partir de l'image de la flamme si le bon restricteur est installé. Au démarrage, les flammes doivent être bleues / jaunes. Après 20 minutes, les flammes doivent être d'un jaune clair. Si la combustion souhaitée n'est pas atteinte, un autre restricteur peut être installé.




Restricteur A
Ø62




Restricteur B
Ø76

RESTRICTEURS	
Hauteur verticale jusqu'à 1 m	Aucun restricteur
Hauteur verticale de 1 à 2 m	Restricteur A
Hauteur verticale de 2 à 8 m	Restricteur B
Hauteur verticale de 8 à 15 m	Aucun restricteur

PROCÉDEZ COMME SUIT POUR PLACER LES RESTRICTEURS



1. Desserrez deux des boulons




2. Montez le restricteur conformément aux instructions, puis serrez les deux boulons.

INSTALLATION DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET DE GAZ

EN DIAGONALE.

Le schéma permet d'avoir une vue d'ensemble des différents composants électriques et gaziers. Des photos des pièces sont mises à disposition aux pages suivantes.




CONNEXION ÉLECTRIQUE

La cheminée comprend le récepteur et une télécommande. L'emballage contient également des batteries pour le récepteur et la télécommande. Alternativement, une alimentation électrique peut être achetée pour remplacer le système alimenté par batteries.



Alimentation électrique et adaptateur
230 VCA / 50 Hz
Adaptateur 6V



Récepteur

AVERTISSEMENT !



Si des piles sont utilisées dans le récepteur, remplacez-les au début de chaque saison de chauffage. Ouvrez la cheminée pour accéder au récepteur, puis faites glisser le couvercle supérieur du récepteur vers la gauche pour accéder aux piles.




RACCORDEMENT AU GAZ

PROCÉDURE

Raccordez votre alimentation en gaz au tuyau d'admission flexible de la vanne combinée GV60. Le filetage de la vanne combinée GV60 est de 3/8" BSP avec un diamètre de 12 mm.

Sécurisez toutes les connexions de gaz contre les fuites. Assurez-vous que le gaz est correctement raccordé.

Installez toujours un robinet d'arrêt et un embout de mesure avant la vanne combinée GV60. Le robinet d'arrêt doit être placé le plus près possible de la vanne combinée GV60.



Ø12 mm 3/8" entrée du gaz - Seulement si la ligne flexible n'est pas utilisée

AVERTISSEMENT !

Ne tordez pas et ne pliez pas excessivement les lignes de gaz flexibles de la valve combinée GV60. Veillez à ce qu'aucune contrainte ne soit exercée sur les lignes de gaz flexibles et veillez à ne pas endommager les lignes de gaz ou les raccords de la valve combinée GV60.



TÉLÉCOMMANDE

Dans cette section, vous apprendrez à configurer la télécommande de la cheminée à gaz.

La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V.

N'utilisez jamais d'outils pointus pour retirer les piles du récepteur et de la télécommande.

La portée du signal entre la télécommande et la cheminée à gaz ne doit pas dépasser 10 mètres.



REMARQUE !

Vous devez remplacer les piles de la télécommande une fois par an pour garantir un fonctionnement optimal. Remplacez toutes les piles en même temps et utilisez uniquement des piles alcalines de bonne qualité.

SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR

1. Appuyez sur le bouton « reset » (ou réinitialiser) du récepteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un « bip » court suivi d'un « bip » plus long (voir la flèche).
2. Après le deuxième bip, relâchez le bouton de réinitialisation. Vous avez alors 20 secondes pour appuyer sur le bouton de la flèche vers le bas sur la télécommande. Maintenez le bouton enfoncé, jusqu'à ce que le mot « conn » apparaisse sur la télécommande. Relâchez ensuite le bouton.
3. La télécommande compte alors jusqu'à 8 et le récepteur émet deux bips courts. Le récepteur et la cheminée sont maintenant synchronisés, et la cheminée peut être allumée. Si une longue tonalité continue est entendue, la synchronisation doit être répétée.

Consulter le manuel d'utilisation distinct pour connaître les fonctionnalités de la télécommande ainsi qu'un guide pour le module WiFi et la télécommande ronde.



MANUEL D'UTILISATION


Scanner le code QR pour consulter le manuel d'utilisation

SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Scannez le code QR pour visualiser une vidéo didactique



Télécommande



Récepteur

SYSTÈME ÉQUILIBRÉ DE CONDUITS DE FUMÉE

Un tirage équilibré contribue à un fonctionnement plus sûr et plus efficace de la cheminée à gaz et n'affecte pas la pression ou la qualité de l'air dans la maison.

Veillez vous référer aux réglementations nationales/locales avant d'installer le système d'évacuation. Il est essentiel de s'assurer que l'emplacement de la terminal est conforme aux réglementations nationales en matière de construction.

Cette cheminée peut être installée avec une terminal de toit (C31), une terminal murale (C11) ou un système flexible à travers une cheminée existante (C91). La cheminée ne doit être installée qu'avec un tirage équilibré selon les spécifications de ce manuel et du manuel de configuration de tirage équilibré. Il est primordial de suivre les spécifications fournies par le fournisseur de cheminée lors de l'installation du système.

Les tirages suivants ont été approuvés en conjonction avec la cheminée:

FABRICANT	SYSTÈME	ADAPTATEUR	TAILLE DU CONDUIT DE FUMÉE
Schiedel	US	Aucun adaptateur n'est requis	Ø100/150
Schiedel	USD	Aucun adaptateur n'est requis	Ø100/150
Müllink & Grol	Multi-Vent	Adaptateur requis	Ø100/150
Poujoulat	DUOGAS	Adaptateur requis	Ø100/150
Jeremias	TWIN-GAS	Adaptateur requis	Ø100/150
Exodraft	RHGC Fan	Aucun adaptateur n'est requis	Ø100/150

OBSERVEZ LES RÉGLEMENTATIONS SUIVANTES :

- Installez le système équilibré conformément aux instructions du fabricant de la cheminée et au manuel de configuration équilibrée.
- Utilisez les supports muraux et les pinces prescrits par le fabricant de la cheminée pour sécuriser le système.

Recommandations pour les supports :

- Installez un support de montage tous les 2 mètres.
- Installez toujours un support après le premier mètre et le dernier mètre.
- Installez toujours un support à chaque point de courbure.
- Évitez de mélanger différents types de systèmes équilibrés.
- Assurez-vous que les tuyaux équilibrés sont entièrement assemblés et poussés ensemble autant que possible.
- Assurez-vous qu'il y a une inclinaison de 3 degrés vers la cheminée pour garantir un drainage correct de l'eau de condensation. Seule la terminal murale doit avoir une inclinaison loin de la cheminée.

- Maintenez toujours une distance de 50 mm entre l'évacuation et le matériau combustible. Respectez toujours les réglementations indiquées par le fournisseur de tuyaux.
- Assurez-vous que les tuyaux équilibrés ne sont pas en contact avec des matériaux combustibles et qu'ils ne sont pas placés dans un environnement fermé contenant des matériaux combustibles.
- Ne démarrez pas le système avec un point de mesure, une courbe ou un tuyau réglable. La cheminée doit toujours commencer avec un tuyau de cheminée vertical de 0,5 mètre avant d'introduire des courbes.
- L'évacuation pour la cheminée à gaz ne doit pas dépasser une longueur totale de 15 mètres. Chaque courbe compte comme 0,5 mètre.

La matrice suivante peut être utilisée comme un guide pour les options de routage :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11										
10										
9										
8										
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										
0.5										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

La matrice suivante peut être utilisée comme un guide pour les options de restriction :

RESTRICTEUR	
Hauteur verticale jusqu'à 1-2 m	Restrictor B
Hauteur verticale jusqu'à 2-5 m	Restrictor A
Hauteur verticale jusqu'à 5-10 m	Restrictor B
Hauteur verticale jusqu'à 10-15 m	Aucun restrictor

REMARQUE ! Veuillez lire attentivement le manuel de configuration de la cheminée équilibrée avant l'installation pour des informations détaillées sur les options d'installation, les choix, les paramètres de restriction et les réglementations. Utilisez le code QR sur cette page pour accéder au manuel.

SYSTÈME ÉQUILIBRÉ DE CONDUITS DE FUMÉE

Scannez le code QR pour voir le guide en ligne




POSITIONNEMENT DES TERMINAUX DU CONDUIT DE FUMÉE

Le tableau ci-dessous montre comment les différents terminaux de conduit de fumée peuvent être positionnés dans la maison et quelles doivent être les distances de sécurité.

REMARQUE !

Veillez noter que les distances de sécurité indiquées ci-dessous sont des directives nationales anglaises. Veuillez suivre les exigences réglementaires nationales.



DIMENSIONS	POSITION DES BORNES	DISTANCE (mm)
A	Directement en dessous d'une ouverture, d'une ventilation, d'une fenêtre ouvrante, etc.	1000
B	Au-dessus d'une ouverture, d'une ventilation, d'une fenêtre ouvrante, etc.	500
C	Adjacent à une ouverture, une ventilation, une fenêtre ouvrante, etc.	500
D	En dessous des gouttières, tuyaux de descente ou canalisations	300
E	En dessous des avant-toits - À partir du centre de l'ouverture d'évacuation, il doit y avoir au moins un angle de 45° par rapport à tout avant-toit	45°
F	En dessous des balcons d'un toit de carport - Doit être ouvert des deux côtés	600
G	D'un tuyau de descente vertical ou d'une canalisation	300
H	D'un angle interne ou externe	500
I	Au-dessus du niveau du sol, du toit ou du balcon	300
J	Depuis une surface faisant face à la sortie terminale	600
K	D'une sortie terminale faisant face à une autre sortie terminale	2000
L	Depuis une ouverture dans le carport (par ex. porte, fenêtre donnant sur l'habitation)	1200
M	Verticalement depuis une sortie terminale sur le même mur	1500
N	Horizontalement depuis une sortie terminale sur le même mur	500
P	Depuis une structure verticale sur le toit	500
Q	Au-dessus d'une intersection avec le toit	300

DISTANCE DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES

Le modèle Viva L 100 G est utilisé pour montrer les distances d'installation par rapport aux matériaux combustibles. Ces distances s'appliquent à tous les modèles, quelle que soit leur hauteur.

Les mesures de distance sont uniquement réparties entre les modèles avec ou sans vitre latérale, et selon que la cheminée à gaz est installé en façade ou en angle.

La distance par rapport aux matériaux ininflammables doit toujours être d'au moins 50 mm pour permettre la circulation de l'air.


VIVA L GAZ SANS VITRES LATÉRALES

Modèle mural combustible à angle sur la droite sans vitre latérale.


- A** Arrière 50 mm
- B** Paroi latérale 250 mm
- C** Ameublement 700 mm

Modèle mural combustible en coin sans vitre latérale.

- D** : Arrière/Latérale 50 mm
- E** Ameublement 700 mm



Installation à l'avant




Installation en angle

VIVA L GAZ AVEC VITRES LATÉRALES

Modèle mural combustible à angle sur la droite avec vitre latérale.


- A** Arrière 50 mm
- B** Paroi latérale 300 mm
- C** Ameublement 700 mm



Installation à l'avant

Modèle mural combustible en coin avec vitre latérale.


- D** Arrière/Latérale 150 mm
- E** Ameublement 700 mm



Installation en angle

VIVA L GAZ - DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE AU PLAFOND

A De la plaque supérieure au plafond combustible 1000 mm




DÉMARRAGE DE LA CHEMINÉE À GAZ

Avant d'allumer le feu pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages, étiquettes, etc. sont retirés de la cheminée et que la vitre est nettoyée.



Pour en savoir plus sur le nettoyage de la cheminée à gaz, voir page 42.

PROCÉDURE

1. Vérifiez que le clapet d'allumage retardé peut être facilement soulevé à l'intérieur de la surface supérieure de la cheminée (voir les photos ci-dessous).
Assurez-vous que les joints sont correctement placés et ne sont pas endommagés.
2. Laissez la cheminée fonctionner à feu vif pendant quelques heures pour permettre à la peinture de durcir.



Clapet d'allumage retardé



SONS

La cheminée peut émettre un « clic » lorsqu'elle se réchauffe et se refroidit. Cela est dû aux grandes différences de température auxquelles le matériau est exposé.

CONDENSATION ET BUÉE

La cheminée peut former une condensation sur la vitre lors de son allumage. Lorsque la vitre est froide et que l'appareil est allumé, cela peut provoquer de la buée couvrant la vitre. Cette condensation est normale et disparaîtra après 10 à 15 minutes à mesure que le verre et le conduit de fumée se réchauffent.

REMARQUE !

Aérez la pièce lorsque vous allumez la cheminée pour la toute première fois. La cheminée peut dégager un peu de fumée et une légère odeur lorsqu'elle est allumée pour la première fois.

Veillez à ce que la pièce soit bien ventilée à ce moment. Les enfants et les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de la cheminée pendant ce processus. Veuillez faire preuve de prudence pendant ce processus : ne touchez pas les surfaces visibles / le verre puisque celles-ci deviennent très chaudes.

AVERTISSEMENT !

N'éteignez pas la cheminée avant que la condensation sur la vitre ait disparu !
Si vous éteignez la cheminée avant la disparition de la condensation, les particules d'eau pourraient endommager la cheminée.

EXTINCTION MANUELLE DU FEU

Pour éteindre la cheminée à gaz manuellement (par exemple, si vous ne trouvez pas la télécommande ou si la batterie est déchargée), coupez l'alimentation en gaz et en électricité.

PURGE DE LA CONDUITE DE GAZ

Lorsque l'alimentation en gaz est connectée pour la première fois, les conduites d'alimentation sont remplies d'air. L'alimentation en gaz peut alors être purgée en dévissant le robinet de pression d'entrée sur le côté du brûleur. L'alimentation en gaz peut ensuite être purgée en desserrant le raccord d'admission sur le côté du brûleur ou via une purge manuelle, voir le lien QR.


PURGE DE LA CONDUITE DE GAZ

Scannez le code QR pour visualiser une vidéo didactique



REMARQUE !

Lorsque la purge est terminée, resserrez les vis du « robinet de pression ». Vérifiez l'absence de fuites de gaz du système.



TEST FONCTIONNEL

Veuillez suivre ces étapes pour vérifier le fonctionnement du démarrage de la cheminée à gaz.

1. Allumez la cheminée.
2. Vérifiez que la flamme pilote s'allume.
3. Vérifiez que la flamme pilote reste allumée.
4. Vérifiez que le brûleur principal s'allume facilement dans les 20 secondes.
5. Vérifiez que la flamme du brûleur principal est en contact avec le deuxième thermocouple.
6. Vérifiez que l'allumage croisé de la flamme pilote au brûleur principal se produit facilement et que le brûleur principal et la flamme pilote restent allumés.
7. Vérifiez que les brûleurs secondaires restent allumés.
8. Éteignez complètement la cheminée. La cheminée ne peut être rallumée qu'après le refroidissement du thermocouple. Cela prendra environ 1 à 2 minutes.

RÉGLAGE DE LA PRESSION

La cheminée doit être réglée en pression conformément à l'étiquette d'information (voir page 48). La « pression à l'entrée » (pression d'alimentation de la valve combinée GV60) et la « pression du brûleur » (pression de la buse) doivent toujours être mesurées et, si nécessaire, corrigées par un installateur autorisé.


PRESSIION DU BRÛLEUR
Scannez le code QR
pour visualiser une vidéo
didactique



FR

1. Desserrez la vis du « robinet de pression de sortie » sur la valve de gaz et connectez un manomètre à gaz.
2. Allumez la cheminée à la puissance maximale et laissez-la fonctionner pendant 45 minutes avant de réaliser les mesures.
3. Vérifiez que la pression mesurée correspond à la pression indiquée sur l'étiquette d'information.
4. La pression du brûleur principal peut être réglée en retirant le bouchon du « régulateur de pression ».
5. Réduisez la puissance de la cheminée au minimum.
6. La pression minimale du brûleur peut être réglée à l'aide de la vis « orifice de débit minimal ».
7. Une fois le test de pression terminé, resserrez les vis du « robinet de pression ». Vérifiez l'absence de fuites de gaz du système.

Les valeurs mesurées doivent se situer à $\pm 10\%$ de la pression indiquée. Si ce n'est pas le cas, contactez le fournisseur.



AVERTISSEMENT !

Le test de pression et le réglage ne peuvent être effectués que par un installateur autorisé.

Une fois le test de pression terminé et le manomètre à gaz retiré, resserrez les vis du « robinet de pression ». Vérifiez l'absence de fuites de gaz du système.

MESURE DU CO ET DE L'O₂

Dans certains pays, un tuyau de mesure est nécessaire pour documenter avec précision le niveau de CO et la température de la cheminée. La conception du tuyau peut varier en fonction du fabricant du conduit de fumée.



Deux points de mesure sont présents : celui du haut pour les mesures de CO et celui du bas pour les mesures de O₂.

Les mesures de CO sont effectuées lorsque la cheminée a fonctionné à pleine puissance pendant 45 minutes. La valeur ne doit pas dépasser le niveau des exigences nationales. Attendez 25 minutes entre les mesures décrites ci-dessous.

Les niveaux de CO ne doivent pas dépasser 1000 ppm. La mesure d'O₂ dans le conduit extérieur doit être au minimum de 19 %.

Mesure du CO en puissance maximale

1. Réglez la cheminée en puissance maximale en appuyant rapidement deux fois sur la télécommande. (▲)

Mesure du CO en puissance minimale

1. Appuyez sur le bouton (⊕) jusqu'à ce que les brûleurs secondaires s'éteignent.
2. Réglez la cheminée en puissance minimale en appuyant rapidement deux fois sur le bouton de la télécommande. (▼)

REMARQUE !

Lors de la première mise en service de la cheminée, il peut arriver que les niveaux de monoxyde de carbone (CO) soient élevés lorsque la peinture, les huiles et les autres composants se déposent.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nous recommandons de procéder à un entretien de la cheminée une fois par an, pour une plus longue durée de vie de la cheminée et un meilleur profil de flamme.

PROCÉDURE D'ENTRETIEN

La cheminée doit être inspectée par un installateur de gaz autorisé ou un autre professionnel autorisé, conformément à la législation nationale. L'inspection doit garantir le bon fonctionnement et la sécurité du produit.

Éteignez la cheminée et coupez l'alimentation en gaz. Assurez-vous que la cheminée a complètement refroidi avant de commencer. RAIS/ATTIKA ne peut être tenue responsable des blessures résultant du contact avec une cheminée chaude.

Les étapes énumérées ci-dessous peuvent être utilisées en tant que directives.

PROCÉDURE DE SERVICE RECOMMANDÉE

1. Protégez le sol en posant un tapis ou un autre revêtement pour éviter les dommages ou la saleté.
2. Coupez l'alimentation en gaz et en électricité pour garantir la sécurité pendant les travaux de maintenance.
3. Ouvrez la porte et retirez délicatement les bûches en céramique et la couche de braise.
4. Utilisez un aspirateur pour nettoyer soigneusement le brûleur et la grille de base.
5. Retirez les brûleurs secondaires et la grille de base, et aspirez toute la zone du brûleur.
6. Nettoyez les bûches en céramique avec une brosse douce en cas de dépôts de suie visibles.
7. Nettoyez soigneusement le brûleur pilote avec une brosse douce et un aspirateur. Le thermocouple ne doit pas être plié ou redressé. En cas de signes d'usure, il est recommandé de le remplacer.
8. Vérifiez les joints du brûleur pilote (verts) pour vous assurer qu'ils sont en bon état. Remplacez les joints lors de l'entretien.
9. Remontez correctement la grille de base.
10. Inspectez le système de ventilation et la borne pour vous assurer qu'ils ne sont pas bloqués, ce qui pourrait affecter la combustion.
11. Remettez en place la couche de braise et les bûches en céramique. Suivez le manuel pour un placement correct, car une disposition incorrecte peut affecter l'efficacité.
12. Vérifiez le verre et ses joints pour tout dommage ou usure.
13. Nettoyez l'intérieur du verre avec un nettoyant pour vitres pour assurer une vue claire sur les flammes.
14. Fermez et verrouillez correctement la porte pour garantir une bonne étanchéité.
15. Allumez l'alimentation en gaz et en électricité et vérifiez s'il y a des fuites de gaz. Inspectez les brûleurs et le pilote pour un bon fonctionnement.
16. Mesurez la pression du gaz avec un manomètre pour vous assurer qu'elle est conforme aux spécifications.
17. Allumez la cheminée et vérifiez les réglages de pression pour un bon fonctionnement.
18. Testez le monoxyde de carbone (CO) pour vous assurer qu'il n'y a pas d'émissions dangereuses dans la pièce.
19. Vérifiez la télécommande et les piles. Remplacez les piles si nécessaire.
20. Inspectez les connexions électriques pour détecter tout dommage ou oxydation.
21. Vérifiez l'isolation autour du boîtier du brûleur pour vous assurer qu'elle est intacte et protège contre les pertes de chaleur.
22. Lubrifiez les pièces mobiles dans le système de porte ou de commande si nécessaire pour garantir un fonctionnement fluide.
23. Remplacez les pièces usées par des pièces de rechange d'origine pour garantir des performances optimales.
24. Éliminez les pièces remplacées dans les conteneurs de déchets appropriés conformément aux réglementations locales.
25. Donnez des instructions au client sur l'utilisation sécurisée et l'entretien quotidien de la cheminée.

REMARQUE !

La cheminée doit être inspectée par un installateur de gaz autorisé ou un autre professionnel autorisé, conformément à la législation nationale.



NETTOYAGE

La cheminée doit être nettoyée de la poussière et des corps étrangers lorsque vous l'utilisez pour la première fois chaque année, surtout si elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps.

Vous pouvez utiliser à cette fin une brosse douce et un aspirateur ou un chiffon humide avec un produit de nettoyage non abrasif. N'utilisez jamais de substances corrosives ou abrasives pour nettoyer cette cheminée. La cheminée doit avoir refroidi avant que vous ne la nettoyez.

Si la vitre présente une couche de suie, nettoyez-la à l'aide d'un nettoyant pour vitres. Nettoyez l'extérieur de la cheminée à l'aide d'un chiffon sec.

Avant d'utiliser la cheminée pour la première fois chaque année, il faut toujours vérifier que le système de conduits de fumée et le raccordement du gaz ne sont pas obstrués.

Vérifiez que l'extérieur et l'intérieur de la cheminée ne sont pas endommagés et prêtez une attention particulière aux joints. Seules les pièces de rechange originales RAIS/ATTIKA peuvent être utilisées.

NETTOYAGE DES BÛCHES EN CÉRAMIQUE

1. Retirez les bûches de céramique tel que décrit aux étapes 1-3 de la section « Directives relatives à l'entretien » à la page 41.
2. Nettoyez soigneusement les bûches en céramique à l'aide d'une brosse douce et d'un aspirateur. Les pièces endommagées ne peuvent être remplacées que par des pièces originales déterminées par RAIS/ATTIKA.
3. Les pièces en céramique à jeter doivent être éliminées dans les centres d'élimination municipaux appropriés. Il est recommandé d'utiliser un aspirateur doté d'un système de filtre HEPA.
4. Remettez la couche de braises ainsi que la vitre. Assurez-vous que la cheminée fonctionne correctement et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.

GARANTIE

Chez RAIS/ATTIKA, nous garantissons la qualité et le savoir-faire de nos cheminées à gaz. Nous offrons une garantie de 2 ans à compter de la date de livraison, en plus des exigences de garantie nationales applicables dans votre pays.

Procédure de Réclamation de Garantie

Si vous rencontrez des problèmes couverts par la garantie, suivez ces étapes simples :

1. Contactez Votre Revendeur Autorisé RAIS/ATTIKA. Signalez rapidement votre cas à votre revendeur, qui lancera le processus de réclamation et vous guidera dans les étapes suivantes.

2. Fournir les Détails Nécessaires

Pour garantir un processus fluide, veuillez fournir les informations suivantes :

- Description du problème
- Numéro de série de votre cheminée
- Facture d'achat originale

RAIS/ATTIKA évaluera la réclamation et décidera s'il est nécessaire de réparer ou de remplacer des pièces. Toutes les réclamations sont traitées de manière professionnelle et efficace.

Remarques Importantes

- **Durée de la Garantie :** Les réparations ou remplacements effectués sous garantie n'étendent pas la garantie initiale. La période de garantie se poursuit à partir de la date d'achat originale.
- **Pièces Alternatives :** Si les pièces d'origine ne sont pas disponibles, RAIS/ATTIKA fournira des pièces alternatives de qualité équivalente pour maintenir les performances de la cheminée.
- **Renouvellement de la Période de Garantie :** Pour les pièces remplacées, la couverture de garantie suit la législation nationale/UE relative aux périodes de garantie renouvelées.
- **Garantie Non Transférable :** La garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et ne peut pas être transférée si la cheminée est revendue.

Processus de Retour

Si vous devez retourner une pièce sous garantie, contactez votre revendeur pour obtenir un numéro de dossier. Le processus de retour sera ensuite géré par votre revendeur.

Coûts de Main-d'Œuvre

Les coûts de main-d'œuvre pour les réparations du brûleur sont couverts si la réclamation est acceptée dans le cadre de la garantie.

Couvert par la Garantie

- Dysfonctionnements causés par un défaut de fabrication
- Défauts dus à des matériaux défectueux
- Enveloppe de la cheminée à gaz (garantie de 5 ans)

Garantie Limitée pour les Pièces d'Usure (1 an à partir de la première utilisation)

- Verre et joints de verre
- Panneaux latéraux et arrière en Skamol
- Thermocouple du brûleur
- Bûches décoratives

Non Couvert par la Garantie

- Changements d'apparence, de couleur ou de patine sur les surfaces en acier inoxydable
- Bruits d'expansion thermique

Annulation de la Garantie

La garantie devient caduque dans les cas suivants :

- L'installation ou les réparations ne sont pas conformes aux lois locales/nationales
- Les dommages sont causés par des facteurs externes (par exemple, combustibles inappropriés, chocs, foudre, inondations ou surchauffe)
- La cheminée n'est pas installée conformément aux instructions ou est mal utilisée
- Des modifications non autorisées sont effectuées ou un manque d'entretien est constaté (comme décrit dans le manuel d'installation)
- Des composants non originaux sont utilisés
- La négligence, une mauvaise utilisation ou une négligence grave provoquent la panne

Directives Supplémentaires

- **Inspections Annuelles :** Des inspections professionnelles annuelles sont recommandées pour garantir un fonctionnement sûr de la cheminée.
- **Couverture de la Garantie :** S'applique uniquement aux cheminées achetées via des revendeurs autorisés RAIS/ATTIKA.
- **Pièces de Remplacement :** Le remplacement ou le renouvellement des composants n'étend pas la période de garantie.

DÉPANNAGE

Si, contre toute attente, vous rencontrez des problèmes avec votre cheminée, veuillez essayer de suivre les étapes suivantes. Si le problème persiste, veuillez contacter votre revendeur RAIS/ATTIKA et indiquer à quelle étape le problème est survenu.

Le problème le plus fréquent est la perte de connexion entre la télécommande et le récepteur en raison d'un manque d'alimentation. C'est pourquoi nous recommandons de changer les batteries de votre télécommande/récepteur et de réinitialiser la connexion une fois par an. Veuillez suivre les instructions de la page 32.

La télécommande s'allume-t-elle lorsque vous appuyez sur les boutons ?

NON →

Veuillez vérifier que les piles fonctionnent et qu'elles sont correctement installées.

↓ OUI

La télécommande et le récepteur sont-ils connectés ? (Pouvez-vous voir la valve moteur se déplacer sur la valve combinée GV60 lorsque vous appuyez sur la flèche du haut ou du bas de la télécommande).

NON →

Veuillez vérifier les piles et l'alimentation électrique. Essayez à nouveau de connecter le récepteur et la télécommande.

↓ OUI

Entendez-vous un son métallique et creux (l'ouverture de l'électrovanne), lorsque vous allumez la cheminée à gaz ? Pouvez-vous entendre / voir une étincelle ? (Vous pouvez entendre un bruit de tic-tac lorsqu'une étincelle est produite).

NON →

L'électrovanne peut être coincée. Essayez à nouveau la séquence de démarrage.

Vérifiez que le câble d'allumage entre le récepteur et l'électrode du brûleur est connecté.

↓ OUI

La flamme pilote est-elle allumée ?

NON →

Veuillez vérifier l'alimentation en gaz ainsi que la bonne purge des conduits. Vérifiez que le bouton de la valve combinée GV60 est réglé sur le mode ON.

OUI

↓

La flamme pilote brûle-t-elle pendant plus de 30 secondes avant de s'éteindre ?

NON →

Le 1^{er} thermocouple ne fonctionne pas correctement. Vérifiez le thermocouple avec un ohmmètre. = 4 - 6 mV de baisse. Vérifiez que le bouton de la valve combinée GV60 est réglé sur le mode ON.

OUI

↓

Les brûleurs principal et secondaire brûlent-ils pendant plus de 30 secondes avant de s'éteindre ? (Y a-t-il une flamme près des bûches en céramique ?)

NON →

Le 2^e thermocouple est interrompu. Vérifiez que le 2^e thermocouple n'est pas couvert d'une quelconque manière et que la flamme touche le capteur du thermocouple. Vérifiez le câblage du 2^{ème} thermocouple.

OUI

↓

Y a-t-il des flammes pendant plus de 2 minutes après l'allumage du brûleur principal et du brûleur secondaire ?

NON →

Vérifiez la flamme au niveau des deux thermocouples. Vérifiez que les bûches et la couche de braise sont placées conformément aux instructions du manuel d'installation.

OUI

↓


La cheminée à gaz continue-t-elle à fonctionner après avoir été allumée pendant 2 minutes ou plus ?

NON →

Vérifiez l'alimentation en gaz. GPL : La bouteille peut geler, ce qui entraîne une baisse de l'alimentation en gaz.

CODES D'ERREUR AFFICHÉS SUR LA TÉLÉCOMMANDE






CODE D'ERREUR	INDICATEUR	CAUSE POSSIBLE
F04	<ul style="list-style-type: none"> Absence de flamme pilote pendant 30 secondes. Remarque : après 3 échecs de la séquence d'allumage, le message F06 sera affiché. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune alimentation en gaz Présence d'air dans la ligne d'alimentation de la flamme pilote Aucune étincelle Polarité inversée dans le câblage du 1^{er} thermocouple
F06	<ul style="list-style-type: none"> 3 séquences d'allumage ratées en 5 minutes Le feu ne démarre pas, absence de flamme pilote 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune alimentation en gaz Présence d'air dans la ligne d'alimentation de la flamme pilote Aucune étincelle Polarité inversée dans le câblage du 1^{er} thermocouple Orifice pilote incorrect si la valve a été convertie du GPL au GN ou vice versa
F09	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Absence de contrôle électrique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Le bouton flèche vers le bas n'a pas été enfoncé pendant l'association. Le récepteur et la télécommande ne sont pas synchronisés
F40	<ul style="list-style-type: none"> L'icône de la batterie clignote sur l'écran de la télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> Batterie faible de la télécommande
F46	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Réponse intermittente Absence de contrôle électronique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Absence ou mauvaise connexion entre le récepteur et la télécommande Absence d'alimentation du récepteur Faible portée de communication (adaptateur principal défectueux, télécommande ne communiquant pas avec le récepteur)



CODES D'ERREUR AFFICHÉS SUR L'APPLICATION

CODE D'ERREUR	MESSAGE AFFICHÉ SUR L'APPLICATION	INDICATEUR	CAUSE POSSIBLE
F02	F02 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Bip de 5 secondes du récepteur Le feu ne démarre pas, pas d'allumage 	<ul style="list-style-type: none"> Le microrupteur n'est pas en contact avec les cames du bouton du moteur. Câblage du moteur incorrect Inversion de polarité ou microrupteur défectueux Bouton du moteur tordu
F03	F03 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Bip de 5 secondes du récepteur Le processus d'allumage est interrompu Le feu ne démarre pas, pas d'allumage 	<ul style="list-style-type: none"> Câblage du thermocouple incorrect ou interrompu Interrupteur ON/OFF en position « O » (OFF)
F04	F04 Mauvais fonctionnement de la séquence d'allumage Attendre 1 minute Retenter l'allumage	<ul style="list-style-type: none"> Absence de flamme pilote pendant 30 secondes. REMARQUE : après 3 échecs de la séquence d'allumage, le message F06 sera affiché. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune alimentation en gaz Présence d'air dans la ligne d'alimentation de la flamme pilote Aucune étincelle Polarité inversée dans le câblage du thermocouple Orifice pilote incorrect si la valve a été convertie du GPL au GN ou vice versa
F06	F06 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> 3 séquences d'allumage ratées en 5 minutes Le feu ne démarre pas, absence de flamme pilote 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune alimentation en gaz Présence d'air dans la ligne d'alimentation de la flamme pilote Aucune étincelle Polarité inversée dans le câblage du thermocouple Orifice pilote incorrect si la valve a été convertie du GPL au GN ou vice versa
F10	F10 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> La flamme pilote est allumée Le brûleur principal ne s'allume pas et la flamme pilote s'éteint. L'allumage est bloqué pendant 2 minutes 	<ul style="list-style-type: none"> 2^e thermocouple n'est pas à sa place Câblage du 2^e thermocouple incorrect Bûches ne sont pas à leur place Les orifices à gaz du brûleur sont bloqués
F12	F12 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Le moteur tourne en position pilote Ventilateur au niveau 4 pendant 10 minutes 	<ul style="list-style-type: none"> La température du récepteur dépasse 60 °C Récepteur alimenté par des piles Conduit de fumée bouché, absence de circulation d'air dans la cheminée Bouclier thermique mal installé
F13	F13 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Le moteur tourne en position pilote 	<ul style="list-style-type: none"> La température du récepteur dépasse 80 °C
F14	F14 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Bip de 5 secondes du récepteur Le feu ne démarre pas, pas d'allumage 	<ul style="list-style-type: none"> Le logiciel du récepteur n'est pas compatible avec le 2^e thermocouple. Mauvais récepteur
F16	F16 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Aucune température affichée sur l'application 	<ul style="list-style-type: none"> Télécommande hors de portée pendant plus de 1,5 h Interférences électriques
F19	F19 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> La flamme pilote s'éteint lorsque le moteur ouvre le gaz principal 	<ul style="list-style-type: none"> Thermo-voltage insuffisant Dysfonctionnement du thermocouple Faible pression du gaz à l'entrée Mauvaise incidence de la flamme du thermocouple Accumulation de carbone sur le thermocouple Mauvais fonctionnement de la valve Résistance dans le circuit thermostatique
F26	F26 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Il n'est pas possible d'augmenter la hauteur de la flamme après l'allumage. Ventilateur au niveau 4 pendant 10 minutes (T>60 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> La température du récepteur dépasse 60 °C
F28	F28 Pilote à la demande	<ul style="list-style-type: none"> La flamme pilote s'éteint après une durée prédéfinie. 	<ul style="list-style-type: none"> La flamme pilote s'éteint après une absence de mouvement du moteur pendant une durée prédéfinie.
F31	F31 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Absence de contrôle électronique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Mauvais fonctionnement du récepteur
F41	F41 Vérifier le WiFi	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Absence de contrôle électronique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Pas d'alimentation du module WiFi ou du routeur Absence de connexion WiFi entre le module WiFi et le routeur, et/ou le dispositif intelligent
F43	F43 Aucun récepteur connecté Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Le feu ne démarre pas Absence de contrôle électronique du feu 	<ul style="list-style-type: none"> Absence de communication entre le récepteur et le module WiFi
F44	F44 Contacter l'entretien	<ul style="list-style-type: none"> Aucune température affichée sur l'application « N.a. » (non applicable) affiché sur l'application 	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande n'est pas à portée Batterie faible de la télécommande

DIAGRAMME DES SONS D'ERREUR

<p>Confirmation de démarrage de l'allumage (UE)</p> <p>Séquence d'allumage (États-Unis)</p>	
<p>Échec :</p> <p>Défaut du micro-interrupteur, interrupteur ON/OFF ouvert, câblage non terminé, échec de la fonction d'apprentissage, pas de 2e thermocouple connecté à la version avec 2e thermocouple (Récepteur : étiquette jaune), échec de l'allumage car le 2e thermocouple n'a pas refroidi.</p>	
<p>Batterie faible (pendant le fonctionnement du moteur)</p>	
<p>Réinitialisation (également avec des nouvelles piles ou mise sous tension)</p>	
<p>Fonction d'apprentissage</p>	

ÉTIQUETTE D'INFORMATION

Cette cheminée à gaz est testée et certifiée pour une utilisation dans plusieurs pays. La cheminée à gaz a été testée pour être utilisée avec du gaz naturel, Towngas, du GPL et du biogaz.

17

Produkt ID/ Product ID/ ID du produit/ Produziert von:
2575DM29341



C11
C31
C91

Produceret af/Produced at/Produit par/Produziert von - RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Denmark

- VIVA 100 L /G/Classic/G Classic VIVA 120 L /G/Classic/G Classic
 VIVA 140 L /G/Classic/G Classic VIVA 160 L /G/Classic/G Classic

- Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med gældende regler og kun bruges i et tilstrækkeligt ventileret rum. Konsulter instruktionerne før installation og brug af dette apparat. Testet og certificeret til brug med biopropan. Effektivitetsklasse 1.
-This appliance must be installed in accordance with the rules in force, and only used in a sufficiently ventilated space. Consult instructions before installation and use of this appliance. Tested and Certified for use on Biopropane. Efficiency class 1.
-Cet appareil doit être installé conformément aux règles en vigueur et utilisé uniquement dans un espace suffisamment ventilé. Consultez les instructions avant l'installation et l'utilisation de cet appareil. Testé et certifié pour l'utilisation avec du biopropane. Classe d'efficacité 1.
-Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Vorschriften installiert werden und darf nur in einem ausreichend belüfteten Raum verwendet werden. Bitte konsultieren Sie die Anweisungen vor der Installation und Verwendung dieses Geräts. Getestet und zertifiziert für die Verwendung mit Biopropan. Energieeffizienzklasse 1.

Serienummer/Serial number/Numéro de série/Seriennummer _____ Brænder ID/Burner ID/ID du Brûleur/ Brenner ID _____

Gas kategori og forsyningstryk		Indgang	Udgang	Min. Indgang	Brænder tryk høj (Varm)	Brænder tryk lav (Varm)	Destinationsland	
Gas category and supply pressure		Input	Output	Min. Output	Burner pressure high (Hot)	Burner pressure low (Hot)	Country of destination	
Catégorie de gaz et pression d'alimentation		Entrée	Sortie	Sortie min	Pression du brûleur élevée (Chaud)	Pression du brûleur basse (Chaud)	Pays	
Gas Kategorie und Versorgungsdruck		Eingang (Hi, kW)	Ausgang (Hi, kW)	Min. Leistung (Indicative kW)	Brennerdruck hoch (Warm)	Brennerdruckniedrig (Warm)	Zielland	
<input type="checkbox"/> N G	I2H/ I2E	G20 20 mbar	8,1	6,3	1,7	13,8 Interval 12,4 - 15,2	7 Interval 6,3 - 7,7	AT, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
	I2ELL	G25 20 mbar	6,8	4,9	1,7	13,9 12,5 - 15,3	7 6,3 - 7,7	DE
	I2E+	G20 20 mbar	8,1	6,3	1,7	13,8 12,4 - 15,2	7 6,3 - 7,7	BE, FR
	I2E+	G25 25 mbar	7,6	5,8	1,7	15 13,5 - 16,5	7 6,3 - 7,7	BE, FR
	I2L / I2EK / I2 (43,46-45,3 MJ/ m3 Oc)	G25.3 25 mbar	7,7	5,8	1,7	15 13,5 - 16,5	7 6,3 - 7,7	NL
<input type="checkbox"/> TOWN GAS	G150.1 8 mbar	8,5	6,7	1,6	6 5,4 - 6,5	2 2 - 2,3	DK, SE	
	G150.1 10 mbar	11,9	9,2	2,1	13 11,7 - 14,2	3 3 - 3,3	DK, SE	
<input type="checkbox"/> L P G	I3+ (28-30/37)	G30 30 mbar	7,2	5,7	1,8	29 26,1 - 31,9	15 13,5 - 16,5	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK, TR
	I3+ (28-30/37)	G31 37 mbar	7,2	5,7	1,8	30 27 - 33	15 13,5 - 16,5	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK, TR
	I3P (30)	G31 30 mbar	6,3	5	1,7	29 26,1 - 31,9	15 13,5 - 16,5	FI, NL, RO
	I3P (37)	G31 37 mbar	7,2	5,7	1,8	30 27 - 33	15 13,5 - 16,5	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SL, SK, TR
	I3P (50)	G31 50 mbar	7,2	5,7	1,8	30 27 - 33	15 13,5 - 16,5	AT, CH, CZ, DE, NL, SK
	I3B/P (30)	G30 30 mbar	7,2	5,7	1,8	29 26,1 - 31,9	15 13,5 - 16,5	BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR
	I3B/P (30)	G31 30 mbar	6,3	5	1,7	29 26,1 - 31,9	15 13,5 - 16,5	BE, BG, CY, DK, EE, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR
	I3B/P (50)	G30/G31 50 mbar	7,2	5,7	1,8	30 27 - 33	15 13,5 - 16,5	AT, CH, CZ, DE, FR, SK

SVGW Nr. 18-035-3

ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn

FICHE TECHNIQUE - GAZ NATUREL

Viva L 100 G, Viva L 120 G, Viva L 140 G, Viva L 160 G

VIVA GAS		GAZ NATUREL									
Producteur	RAIS										
Modèle	VIVA 100 VIVA 120 VIVA 140 VIVA 160										
Code postal	AT, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR			DE			BE, FR			NL	
Catégorie de gaz	I2H/I2E		I2ELL		I2E+		I2L/I2EK/I2				
	G20@20	Intervalle	G25@20	Intervalle	G20@20	Intervalle	G25@25	Intervalle	G25.3@25	Intervalle	
Pression de gaz d'admission	Mbar	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Entrée nominale	kWh	8,1	6,8	6,8	8,1	8,1	7,6	7,6	7,7	7,7	
Nett rate / calorific value (Hi)	kWh	6,3	4,9	4,9	6,3	6,3	5,8	5,8	5,8	5,8	
Max. Sortir	kWh	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Min. Sortir	m³/hr	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	
Pression maximale du brûleur (chaud)*	Mbar	13,8	12,4	15,2	13,8	12,5	15,3	12,4	15,2	13,5	16,5
Pression minimale du brûleur. (chaud)**	Mbar	7,0	6,3	7,7	7,0	6,3	7,7	6,3	7,7	7,0	6,3
(Brûleur unique)											
Concentric approbations	C11 / C31 / C91										
Ventilateur équilibré Exodraft	Approuvée										
Connexion concentrique	Ø100 mm - Ø150 mm										
Type de brûleur	3713500										
Télécommande à piles	2x 1.5V AAA										
Connexion électrique avec LED (au boîtier LED)	230 VAC / 50 Hz 6 V adapter										
Raccordement gaz	Au GV60 - 3/8" G / Ø12 mm Au Flex hose - 1/2" G / Ø8 mm										
Marquage injecteur	120 Centre, 260 Gauche, 260 Droite										
I' air	Principale venturi : Air ½ ouvert Venturis secondaires : Un côté fermé / Un côté percé										
Installation de la prise d'air Snorkel	Principale venturi : Air complètement ouvert Venturis secondaires : Un côté complètement ouvert / Un côté troué										
Marquage pilote	G30-ZP2-312-31.1										
Classe d'efficacité	1										
Classe Nox	5										

* Brûleurs doubles au maximum - L'appareil est en température. Brûle depuis 45 minutes.

** Brûleur unique - L'appareil est en température. Brûle depuis 45 minutes.

FICHE TECHNIQUE - GPL


Viva L 100 G, Viva L 120 G, Viva L 140 G, Viva L 160 G

VIVA GAS		GPL											
Producteur		RAIS											
Modèle		VIVA 100 VIVA 120 VIVA 140 VIVA 160											
Code postal		BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SI, SK, TR			FI, NL, RO			BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, NL, PL, PT, SI, SK, TR			AT, CH, CZ, DE, NL, SK		
Catégorie de gaz		I3+ (28-30/37)			I3P (30)			I3P (37)			I3P (50)		
Pression de gaz d'admission		G30@28-30			G31@30			G31@37			G31@50		
Entrée nominale		29,0			30,0			37,0			50,0		
Net rate / calorific value (Hi)		7,2			6,3			7,2			7,2		
Max. Sortir		5,7			5,0			5,7			5,7		
Min. Sortir		1,8			1,7			1,8			1,8		
Débit volumétrique		0,2			0,3			0,3			0,3		
Pression maximale du brûleur (chaud)*		29,0			29,0			30,0			30,0		
Pression minimale du brûleur. (chaud)**		15,0			13,5			15,0			15,0		
Concentric approbations		C11 / C31 / C91											
Ventilateur équilibré Exodraft		Approuvée											
Connexion concentrique		Ø100 mm - Ø150 mm											
Type de brûleur		3713500LPG											
Télécommande à piles		2x-1.5V AAA											
Connexion électrique avec LED (connexion au boîtier LED)		230 VAC / 50 Hz 6 V adapter											
Raccordement gaz		Au GV60 - 3/8" G / Ø12 mm Au Flex hose - 1/2" G / Ø8 mm											
Marquage injecteur		80 Centre, 120 Gauche, 120 Droite											
l' air		Venturi principal : Air complètement ouvert Venturis secondaires : entièrement ouverts des deux côtés											
Marquage pilote		G30-ZP2 271-27.1											
Classe d'efficacité		1											
Classe Nox		5											

*Brûleurs doubles au maximum - L'appareil est en température. Brûle depuis 45 minutes.

** Brûleur unique - L'appareil est en température. Brûle depuis 45 minutes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES



Informations techniques sur les radiateurs locaux à combustible gazeux







Fabricante		Rais A/S - Attika Industrivej 20 DK - 9900 Frederikshavn										
Nom du produit		RAIS - ATTIKA										
Identifiant du modèle		VIVA GAS 100, 120, 140 & 160										
Modèles équivalents		N/A										
Rapport d'essai n°.		102929617LHD-001										
Normes européennes harmonisées		EN613:2021										
Indirect heating functionality		Non										
Production de chaleur directe		6,3 kW										
Production de chaleur indirecte		Non										
Type de carburant		Gazeuse										
Efficacité énergétique du chauffage saisonnier		91 %										
Indice d'efficacité énergétique (IEE)		88										
Carburant	Type	Réchauffement de l'espace émission		La production de chaleur						Efficacité utile (NCV)		
		NO _x		Puissance calorifique nominale			Puissance calorifique minimale			Efficacité utile à puissance thermique nominale		
		[mg/kWh _{therm}] (GCV)		Symbole	Valeur	Unité	Symbole	Valeur	Unité	Symbole	Valeur	Unité
Gaz naturel à haut pouvoir calorifique, G20	G20	< 130		P _{nom}	6,3	kW	P _{min}	1,7	kW	η _{th, nom}	91	%
Gaz naturel à haut pouvoir calorifique, G25	G25	< 130		P _{nom}	4,9	kW	P _{min}	1,7	kW	η _{th, nom}	86	%
Propane / Butane	G30	< 130		P _{nom}	5,7	kW	P _{min}	1,8	kW	η _{th, nom}	92	%
Propane / Butane	G31	< 130		P _{nom}	5	kW	P _{min}	1,7	kW	η _{th, nom}	92	%
Consommation d'énergie auxiliaire				Type de puissance calorifique/contrôle de la température ambiante (sélectionnez-en un)								
À la puissance calorifique nominale		e _{l, max}	N/A	kW		Production de chaleur à un étage, pas de contrôle de la température ambiante						non
À puissance calorifique minimale		e _{l, min}	N/A	kW		deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante						non
En mode veille		e _{l, id}	N/A	kW		avec thermostat mécanique contrôle de la température ambiante						non
						avec contrôle électronique de la température ambiante						non
						avec contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière						non
						avec contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire						oui
Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)												
						contrôle de la température ambiante, avec détection de présence						non
						contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte						non
						avec option de contrôle à distance						oui
						avec commande de démarrage adaptative						non
						avec limitation du temps de travail						non
						avec capteur à ampoule noire						non
Exigence de puissance de flamme pilote permanente												
Exigence de puissance de la flamme pilote (le cas échéant)		P _{plut}	N/A	kW								
Précautions particulières de montage, d'installation ou de maintenance		Les précautions de montage, d'installation et d'entretien sont décrites dans : - Installation Manuel - Manuel de l'utilisateur - Manuels et guides disponibles ; Manuel du conduit de fumée, manuel Exodraft et manuel WiFi.										
Nom et signature du signataire autorisé		 John Engell Nielsen, R&D										

VIVA L 100 G


FR









Sans vitre latérale
(porte vitrée)




VIVA L 100 G





Avec une vitre latérale
(porte vitrée)





VIVA L 120 G





Sans vitre latérale
(porte vitrée)



VIVA L 120 G



Avec une vitre latérale
(porte vitrée)




VIVA L 140 G

FR




Sans vitre latérale
(porte vitrée)



VIVA L 140 G









Avec une vitre latérale
(porte vitrée)




VIVA L 160 G









Sans vitre latérale
(porte vitrée)



VIVA L 160 G



Avec une vitre latérale
(porte vitrée)



FR



Article number: 3716510FR



5 708252 430433

RAIS[®]
ART OF FIRE

RAIS A/S
Industrivej 20
9900 Frederikshavn
Danemark
www.rais.com

attika[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Suisse
www.attika.ch